

Bei Verwendung des Abgasschlauchs (z.B. in einem Keller zur Leitung des Abgas ins Freie durch ein Fenster) ist darauf zu achten, dass kein Kondensat im Schlauch verbleibt und diesen verstopft.

Sollte ein „U-/Schwanenhals“ entstehen (siehe Abbildung) unbedingt eine Abführung des Kondensats mittels Kondensatablauf (Art. Nr. 075361) in einem mit Flüssigkeit vorbefüllten Behälter sicherstellen.

Abgas darf nicht in den Raum austreten.

Unabhängig davon ist auf eine ausreichende Durchlüftung des Raums zu achten.

